

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere la lanterna dalla confezione.
2. Aprire la lanterna a forma di cubo.
3. Accendere la candela e con attenzione inserirla nel mezzo della lanterna aperta.
4. Appoggiare la lanterna così preparata, sulla superficie dell'acqua.

ATTENZIONE!

- Questo prodotto decorativo è indicato per utilizzo in ambienti esterni.
- Fare molta attenzione quando si maneggia la candela accesa e la fiamma libera.
- Non usare la lanterna in caso di forte vento.
- Non usare la lanterna sui fiumi impetuosi, laghi o punti difficili da raggiungere. La vegetazione alle sponde di un fiume è facilmente infiammabile e se si perde di vista lanterne, aumenta il rischio di incendio.
- I bambini possono utilizzare la lanterna solamente in presenza di un adulto!
- Dalla candela accesa può gocciolare cera calda che può a contatto con la pelle causare ustioni lievi.

Prodotto in Cina.